

Bedienungsanleitung und Sicherheitshinweise

für die Renault Twizy Seitenscheiben von AT-Bühler GmbH

Hallo Twizy Fahrer,

bei Richtigem Einsatz werden Sie lange Freude an den Seitenscheiben haben. Deshalb ist die richtige Bedienung und Pflege sehr wichtig.

Bedienung

Für eine problemlose Bedienung ist die fachgerechte Montage laut unserer Anleitung wichtig. Die Montageanleitung ist bei der Lieferung dabei. Wenn Sie sich nicht sicher sind empfehlen wir Ihnen einen Fachmann hinzuziehen.

Nach der ca. 30 minütigen Erstmontage steht der ersten Fahrt nichts im Wege. Bitte lesen Sie diese Anleitung vor Fahrtantritt aufmerksam durch.

Demontage und Montage der Scheiben (ca. 30 sec.)

Seitentür leicht öffnen bis Sie die Scheibe nach hinten aus der Aluführungsschiene heraus ziehen können.

Achtung:

Vorsichtig herausziehen um Kratzer an der Scheibe und am Twizy zu vermeiden. Scheibe immer mit beiden Händen stützen solange Stab nicht min 50% in Schiene eingeführt ist. Damit die Scheibe auch in der Lagerung keine Kratzer/Beschädigungen erhält, empfehlen wir unsere Schutztaschen Artikel Nr. R0006 (Durch die Zwischenfolie werden die Fenster vor gegenseitigem verkratzen geschützt).

Ein- und Aussteigen mit Seitenscheiben

- Schloss aufschließen und entriegeln.
- Magnet lösen und Scheibe vom Twizy ca 5-10 cm wegklappen.
- serienmäßige Türverriegelung durch den entstandenen Spalt öffnen.
- Türe und Scheibe zusammen öffnen.
- einsteigen.
- Türe von Innen schliessen
- Scheibe zu sich ziehen und Schloss verriegeln (der Magnet muss die Scheibe anziehen)
- Die Fahrt kann nun wie gewohnt beginnen.

Achtung: Die Scheibe darf nur im verriegelten Zustand benutzt werden. Auch nicht mit offener Tür losfahren.

ABE

Die Twizyscheibe hat eine deutsche ABE (Allgemeine Betriebserlaubnis) und ist für den Straßenverkehr zugelassen. Jede Scheibe hat ein eingelasertes Prüfkennzeichen. Die ABE muss mitgeführt werden.

Pflege der Scheiben

Scheiben niemals trocken reinigen. Immer mit viel Wasser abspülen. Nur Kunststoff verträgliche Reiniger verwenden, da es sonst zu feinen Haarrissen und milchigen Stellen kommen kann. Normale Verschmutzungen nur mit warmem Wasser abspülen. Eventuell Geschirrspülmittel verwenden. Feine Kratzer können mit einer speziellen Kunststoffpolitur auspoliert werden. Die Laufschienen sollten in regelmässigen Abständen mit Silikon Spray eingerieben werden um das Herausklappen und die Montage zu erleichtern.

